

Ovládanie zvonov (MANUÁL)

kostola sv. Petra a Pavla: NITRA – Janíkovce

Nakoľko boli zvony prerobené na poloautomat, dovoľujem si predložiť jednoduchý návod na ovládanie. Možnosti pripojenia ovládacích prvkov boli obmedzené, ovládanie je preto možné len pomocou štyroch spínacích prvkov: (spínač – zvonenie, spínač - zvonenie sv. omša, spínač – zvonenie poludnie a spínač zvonenie zosnulému), ktoré sú umiestnené v zákristii.

ZVONENIE NA SV. OMŠU :

Zvonenie na svätú omšu sa najprv prevádza ručne. V požadovaný čas (**30 min pred sv. omšou**) **zatlačte spínač: „ ZVONENIE NA SV. OMŠU “**. Následne začne zvoniť stredný zvon. Po 25 minútach - (teda 5 min pred sv. omšou) - automaticky začne zvoniť stredný zvon a po niekoľkých sekundách sa pridá aj veľký zvon. Zvonenie sa vypne automaticky.

ZVONENIE – POLUDNIE :

Zvonenie poludnie je prevedené zvonením stredného zvona. **Aktivujete ho spínačom – „ ZVONENIE POLUDNIE “**. Zvonenie poludnie je plnoautomatické a preto už nevyžaduje vykonávať žiadne úkony. Ak by bolo nutné vypnúť zvonenie zvonov na poludnie, **vypnite spínač : „ ZVONENIE POLUDNIE “**.

ZVONENIE:

Zatlačte spínač: „ ZVONENIE “, následne sa rozozvučí malý zvon, po niekoľkých sekundách stredný zvon a ešte niekoľkých sekundách aj veľký zvon. Nábeh zvonov je takto riešený kvôli eliminácii energetickej náročnosti. Po uplynutí času sa zvonenie automaticky vypne.

ZVONENIE ZOSNULÉMU:

Prvé zvonenie zosnulému je nutné previesť ručne. Ide o tzv. „zatrhánie“ najmenším zvonom (tzv. „umieráčikom“) podľa toho o koho ide: **„DIEŤA – ŽENA – MUŽ“**

1. Zvonenie jeden krát (- ak ide o dieťa):

Zapnite spínač zvonenie zosnulému a nechajte ho zapnutý po celú dobu pokiaľ bude treba zvonit' zosnulému. Následne sa rozozvučí malý zvon („umieráčik“) na 30 sekúnd . Po pauze - 30 sekúnd - sa automaticky zapne zvonenie (zvon stredný a veľký) a po nastavenom čase sa zvony vypnú samé. Takto je nastavené pravidelné zvonenie pri každom zosnulom až do pohrebu každý deň o 9 hod. a o 15 hod. Keď už nebude treba zvonit' vypnite spínač zvonenie zosnulému.

2. Zvonenie dva krát (- ak ide o ženu):

Zapnite spínač zvonenie zosnulému prvý krát, vypnite spínač zvonenie zosnulému a zapnite spínač zvonenie zosnulému druhý krát a nechajte ho zapnutý po celú dobu pokiaľ bude treba zvonit' zosnulému. Rozozvučí sa malý zvon na 30 sekúnd. Po pauze - 30 sekúnd - sa malý zvon rozozvučí druhý krát na 30 sekúnd. Po pauze - 30 sekúnd - sa automaticky zapne zvonenie (zvony: stredný a veľký) a po nastavenom čase sa všetky zvony vypnú samé.

3. Zvonenie tri krát (- ak ide o muža):

Zapnite spínač zvonenie zosnulému prvý krát. Vypnite spínač zvonenie zosnulému a zapnite spínač zvonenie zosnulému druhý krát. Vypnite spínač zvonenie zosnulému a zapnite spínač zvonenie zosnulému tretí krát a nechajte ho zapnutý po celú dobu pokiaľ bude treba zvonit' zosnulému. Rozozvučí sa malý zvon na 30 sekúnd. Po pauze - 30 sekúnd - sa malý zvon rozozvučí druhý krát na 30 sekúnd. Po pauze - 30 sekúnd - sa malý zvon rozozvučí tretí krát na 30 sekúnd. Po pauze - 30 sekúnd - sa automaticky zapne zvonenie (zvony: stredný a veľký) a po nastavenom čase sa všetky tri zvony vypnú automaticky samé.